



KOMODA


typ 1




GÓRA




FRONT



BOK






FRONT BEZ DRZWI



KOMODA





typ 2






KOMODA


typ 3






SZAFA UBRANIOWA


typ 1




GÓRA



FRONT BEZ DRZWI




FRONT






BOK

SZAFA UBRANIOWA

typ 2







Drażek na wieszaki






SZAFA UBRANIOWA

typ 4




Drążek na wieszaki

SZAFA UBRANIOWA
typ 3




FRONT BEZ DRZWI


KONTENER BIURKOWY



GÓRA



FRONT



BOK